




Código	Nº	Detalle recambios	Spare part list	Código	Nº	Detalle recambios	Spare part list
-	1	Tornillos	HEX SOC HD BOLT (M5x40)	-	40	Pasador	PIN
-	2	Arandela	WASHER	-	41	Gatillo	TRIGGER
-	3	Deflector	AIR DEFLECTOR	-	42	Muelle	SPRING
-	4	Arandela de goma	SEAL WASHER	-	43	Pasador de seguridad	SPRING PIN
-	5	Tapa del cilindro	CYLINDER CAP	-	44	Muelle de seguridad	SAFETY SPRING
-	6	Junta de la tapa	SEAL GASKET	-	45	Pasador de seguridad	SAFETY PIN
-	7	Muelle	SPRING	-	46	Sistema de seguridad	SAFETY SYSTEM
86900050A	8*	KIT A Tóricas	KIT A O-RING	-	47	Circlip	E-RING
	10*			-	48	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
	11*			-	49	Tapa morro	COVER PLATE
	14*			-	50	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
	15*			-	51	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
	17*			-	52	Guía del morro	GUIDE PLATE
	26*			-	53	Cargador fijo	FIXED MAGAZINE
	35*			-	54	Pasador largo	LONG PIN
-	9	Valvula	HEAD VALVE	-	55	Tetón empujador	PUSHER
-	12	Arandela de goma	SEAL WASHER	-	56	Muelle empujador	PUSHER SPRING
-	13	Jaula	COLLAR	-	57	Empujador	PUSHER
8690005018	16*	CONJUNTO PISTON LENGÜETA Pistón (16) + Tórica (17) + Lengüeta (18)	DRIVER UNIT PISTON (16) + O-RING (17) + DRIVER (18)	-	58	Pasador	PIPE
	17*			-	59	Cargador Móvil	MOVABLE MAGAZINE
	18*			-	60	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
-	19	Camisa	CYLINDER	-	61	Arandela	WASHER
86900050B	20*	KIT B Amortiguador (20) + Guía Lengüeta (22)	KIT B BUMPER (20) + WASHER (22)	-	62	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
	22*			-	63	Arandela	WASHER
-	21	Carcasa	GUN BODY	-	64	Tuerca	NUT
-	23	Recubrimiento mango	RUBBER HANDLE CASE	-	65	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
-	24	Circlip	E-RING	-	66	Soporte	SUPPORT STAND
-	25	Filtro	NET	-	67	Cierre Cargador	SPRING PIECEMEAL
-	27	Tapón Carcasa	END CAP	-	68	Tapa cargador	FIXED SEAT
-	28	Conector de Aire	AIR PLUG	-	69	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
-	29	Tapón Racor	PLUG SEAL	-	70	Tornillos	HEX SOC HD BOLT
-	30	Soporte	STAND	-	71	Cubierta de goma	SMALL LEATHER CAP
-	31	Pasador	PIN	-	72	Palanca de cierre	PRESSURE SPRING
-	32	Tórica	O-RING	-	73	Pasador de cierre	PIN
-	33	Valvula pistón gatillo	TRIGGER PISTON VALVE	-	74	Muelle de cierre	PRESSURE SPRING
-	34	Muelle	SPRING	-	75	Pasador	PIN
-	36	Válvula	VALVE SYSTEM	-	76	Muelle pista	LATCH SPRING
-	37	Tapa Gatillo	TRIGGER VALVE GUIDE	-	77	Tornillos	HEX SOC HD BOLTS
-	39	Segundo gatillo	SECOND TRIGGER	-	78	Arandela	WASHER

* Solo se suministran los recambios marcados con asterisco.

* Only the items marked with an asterisk are provided.